


<p>Schritt 1: Tragen Sie ca. 8% der Paste mittig auf die CPU auf. Verstreichen Sie die Paste nicht.</p>	<p>Step 1: Apply the thermal paste to the middle of a clean CPU surface. About 8% of the injection will be used. Do not spread the paste.</p>	
<p>Schritt 2: Installieren Sie den Kühler gemäss der Installationsanleitung. Nach erfolgter Installation, drehen Sie gemäss den Pfeilen den ganzen Kühler etwas nach links und rechts. Damit wird sichergestellt, dass die Paste gleichmässig verteilt und keine Luft eingeschlossen wird.</p>	<p>Step 2: Install the cooler following the installation instruction. After the installation is completed, rotate the whole cooler a bit as shown by the arrows. This is to make sure that the paste is spread evenly and no air is trapped in between.</p>	